

## UMBAUANLEITUNG CDI 4-TAKTER

Bild Original CDI 6 Polig:



Einfach das schwarz/weiße Kabel auf den Pin von dem schwarzen Kabel legen. Das Schwarze Kabel bleibt dann frei. Das Kabel dann gut isolieren!

So sollte es dann ausschauen:

